





A12 –iPhone utilisé comme routeur réseau par la fonction Partage de connexion

Dans cette utilisation l'iPhone relié à Internet en 4G permet de mettre en réseau PC et imprimante comme le ferait une LiveBox



Si le mot « iPhone » n'apparaît sur le PC dans la liste des « Connexions disponibles » sur l'iPhone faire Réglages / Général / Réinitialiser / Réinitialiser les réglages réseau / Réinitialiser → redémarrage de l'iPhone et sur le PC activer à nouveau Partage de connexion que la Réinitialisation a désactivé

A12 –iPhone utilisé comme routeur réseau par la fonction Partage de connexion



Noter la mention **Partage de connexion : 2 connexions** qui est apparue en haut d'écran sur l'iPhone et qui signifie connexions réussies
A ce stade on peut imprimer depuis l'iPhone ou depuis le PC